

USBメモリーから印刷する

USBメモリーから印刷できるファイル形式は、PDF/JPEG/TIFFです。

1


ファンクションを選択

USBメモリーをセットする

USBメモリーを複合機左側面のUSBポートに差し込む。



デバイス機能を使用する



デバイス機能
を選択



2

印刷するファイルを指定

プリントを選択する



USB内の保存場所を選択する



Word/Excel/PowerPoint等の
Office文書は
印刷できません。

印刷条件を確認する



3

読み込みスタート


スタートボタンを押す



4

メモリーを安全に取り外す

を押す



取り外しボタンをクリックする

