

大判印刷 (USBメモリーから印刷) する

USBメモリーから印刷できるファイル形式は、PDF/JPEG/TIFFです。

1 ファンクションを選択

USBメモリーをセットする

USBメモリーを複合機左側面のUSBポートに差し込む



デバイス機能を使用する



デバイス機能を選択




2 印刷するファイルを指定

プリントを選択する



USB内のファイルを選択する

Word/Excel/PowerPoint等のOffice文書は印刷できません。



印刷条件を確認する



① 用紙に合わせて変倍を選択

② A1 or A0

③ 枚数指定


3 プリントスタート

スタートボタンを押す



4 メモリーを安全に取り外す

を押す



取り外しボタンをクリックする

